

NOTICE D'UTILISATION

ANDUZE




Siège fabriqué en
FRANCE

Mécanisme

Synchrone



Vidéo de réglage



RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

Lever

Avec la main droite, tirez la manette vers la droite tout en vous relevant de la chaise.

Baisser

Avec la main droite, tirez la manette vers la droite tout en étant assis.



MANETTE DE RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DU SIÈGE

Pour avancer / reculer

Avec la main droite, tirez la manette vers la droite et, en utilisant votre poids corporel, amenez l'assise à la position désirée.



RÉGLAGE DE LA TENSION D'INCLINAISON DU SIÈGE

Réglage de la tension d'inclinaison du dossier, tournez la molette dans le sens horaire afin d'augmenter la tension du dossier, tournez la molette dans le sens anti-horaire pour diminuer la tension du dossier.

VERROUILLAGE DE LA BASCULE

Avec la main gauche tirez la manette vers la gauche pour verrouiller le dossier. Désenclenchez le verrouillage en tirant la manette vers la gauche puis en la relâchant, appuyez vous sur le dossier pour le libérer.



1. HAUTEUR D'ASSISE

Pour régler la hauteur de l'assise, tirez la manette située sous le siège, à l'avant du côté droit. Levez-vous légèrement pour accompagner le réglage.



2. TRANSLATION D'ASSISE

Elle vous permet d'augmenter la profondeur de l'assise afin de mieux soutenir les utilisateurs de grande taille. La manette de réglage se trouve sous le côté droit du siège. Il suffit de tirer la manette vers la droite et d'accompagner l'assise pour faire glisser le siège vers l'avant ou l'arrière. Vous pouvez aussi régler la translation avant de vous asseoir, en tirant l'assise vers l'avant.



3. RÉGLAGE DE LA TENSION DU MOUVEMENT

Tournez la molette située sous le mécanisme vers la gauche ou la droite afin de régler la tension du mouvement. Ce réglage permet de durcir ou de faciliter l'inclinaison du siège vers l'arrière dossier et assise compris.



4. VERROUILLAGE DE L'INCLINAISON DU DOSSIER

Tirer la manette vers la gauche afin de régler l'angle d'inclinaison du dossier en vous aidant de votre poids corporel.



5. SOUTIEN LOMBAIRE

Sous l'assise une pompe vous permet de gonfler le soutien lombaire intégré dans le dossier. Pressez-la jusqu'à ce que vous ayez le maintien au niveau souhaité. Pour dégonfler le soutien, appuyez sur le bouton de dégonflage situé sur le dessus de la pompe.



6. RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DU DOSSIER

Asseyez-vous sur le siège, montez le dossier mains dans le dos jusqu'au cran souhaité, pour descendre complètement le dossier, monter celui-ci jusqu'au dernier cran et laissez redescendre le dossier à sa position la plus basse.



7. ACCOUDOIRS

Le bouton pour monter ou descendre les accoudoirs est situé à l'extérieur de chacun d'eux comme sur la photo (1). Déverrouillez le pad en appuyant sur le bouton (2), puis positionnez le pad en fonction de vos besoins.




10. ACCOUDOIRS RÉGLAGE EN LARGEUR

Les accoudoirs présents sur l'Anduze ont la particularité d'être réglables en largeur. Pour ce faire déverrouillez la manette en position (1), puis déplacez à droite ou à gauche sur le rail en fonction de la position souhaitée.



11. RÉGLAGE DE L'APPUI-TÊTE

L'appui-tête est réglable en hauteur et en inclinaison.



Conseils **d'entretien**

Comment nettoyer et entretenir son siège de Bureau ?

Utiliser un siège de bureau de qualité est indispensable pour optimiser son confort au quotidien, il est donc important d'en prendre soin.

En tant qu'employé de bureau, vous connaissez probablement l'importance d'utiliser un siège de bureau ergonomique. Celui-ci vous permettra de travailler à votre bureau pendant de longues heures évitant l'apparition de troubles musculo-squelettiques. Mais pour l'aider à durer dans le temps vous devrez le nettoyer et l'entretenir.

ENTRETIEN DES PARTIES MÉTALLIQUES ET PLASTIQUES

Utiliser un chiffon doux et des produits sans détergent, sans solvant, sans acide et sans alcool. En cas de besoin de désinfection, l'utilisation d'une solution à base d'hypochlorite de sodium (0,1 à 0,5% de dilution). Eviter les solutions à base de Peroxyde d'hydrogène.

ENTRETIEN DES PARTIES TISSU / VINYLE

Assise, dossier et appui tête.

Passer l'aspirateur en veillant à utiliser un embout lisse sur les parties en tissu. Utiliser uniquement un embout équipé d'une brosse, faire la poussière avec un chiffon antistatique.

Nettoyer à l'aide d'un chiffon humidifié et un peu d'eau savonneuse.