NOTICE D'UTILISATION
ALPHA

Siège fabriqué en
FRANCE

Mécanisme
Synchrone



MANIVELLE DE RÉGLAGE LATÉRAL DE LA TENSION

Augmenter
Avec la main droite, extraire manivelle et tournez-la vers l'avant

Diminuer
Avec la main droite, extraire manivelle et tournez-la vers l'arrière

LEVIER DE RÉGLAGE DE LA PROFONDEUR DU SIÈGE

Pour avancer / reculer
Avec la main droite, pousser le levier vers le bas et, en utilisant votre poids corporel, amenez le siège à la position désirée.

RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

Lever
Avec la main droite, tirez le levier vers le haut tout en prenant votre poids sur la chaise.

Baisser
Avec la main droite, tirez le levier vers le haut en position assise.

LEVIER DE VERROUILLAGE D'INCLINAISON DU DOSSIER

Pour verrouiller l'inclinaison
Amener le dossier à la hauteur désirée en utilisant votre poids et avec la main gauche, poussez le levier vers le bas.

Pour déverrouiller l'inclinaison
Avec la main gauche, tirez le levier vers le haut et déverrouillez l'inclinaison en utilisant le poids de votre corps.

Ergosanté SA - 28 ZA de Labahou - 30140 Anduze - www.ergosante.fr

1. HAUTEUR D'ASSISE

Pour régler la hauteur de l'assise, soulevez le levier situé sous le siège, à l'avant du côté droit. Levez-vous légèrement pour accompagner le réglage.

2. TRANSLATION D'ASSISE

Elle vous permet d'augmenter la profondeur de l'assise afin de mieux soutenir les utilisateurs de grande taille. La manette de réglage se trouve sous le côté gauche du siège. Il suffit de la pousser vers le bas pour faire glisser le siège vers l'avant ou l'arrière. Vous pouvez aussi régler la translation avant de vous asseoir, en tirant l'assise vers l'avant.



3. INCLINAISON DU DOSSIER

Pour régler l'inclinaison du dossier, soulevez le levier arrière droit. Le dossier peut être en contact permanent (accompagnement continu du dos) ou bloqué en position fixe à n'importe quel angle d'inclinaison en abaissant (pousser) le levier vers le bas pour le verrouiller.



4. RÉGLAGE TENSION D'INCLINAISON DU DOSSIER

Pour régler l'intensité de l'inclinaison du siège, augmenter ou diminuer la tension exercée en tournant vers l'avant ou l'arrière la manivelle présente sous le côté droit du siège.

5. SOUTIEN LOMBAIRE

Au niveau du bas du dos sur la droite, une pompe vous permet de gonfler le soutien lombaire intégré dans le dossier. Pressez-la jusqu'à ce que vous ayez le maintien au niveau souhaité. Pour dégonfler le soutien, appuyez sur le bouton de dégonflage situé sur le dessus de la pompe.

6. HAUTEUR DU DOSSIER

La hauteur peut être réglée en se tenant debout derrière le siège et en soulevant le dossier. C'est un mécanisme à crémaillère qui nécessite normalement de ne pas soulever le dossier plus de 2-3 crans. Pour abaisser le dossier, il suffit de le soulever au point le plus haut ce qui le fera tomber à son point le plus bas et permet le réglage des crémaillères.

7. ACCOUDOIRS

Le bouton pour monter ou descendre les accoudoirs est situé à l'extérieur de chacun d'eux comme sur la photo (**1**). Ces accoudoirs sont réglables sur la largeur grâce à une manette présente sous la tige de l'accoudoir (**2**) au niveau de l'assise. Déverouillez la manette, adaptez la largeur selon votre besoin, verrouillez une fois en place.



8. APPUI-TÊTE

Si nécessaire, il peut être enlevé simplement en le soulevant pour le sortir du dossier. Vous pouvez régler son inclinaison.