



Lampe 3 en 1 Manuel du produit



I Mode d'emploi




- Branchez l'adaptateur secteur dans une prise électrique. Branchez le connecteur de l'adaptateur secteur dans le lampadaire LED.
- Pour allumer la lumière, appuyez doucement sur le bouton de commande tactile marche/arrêt.
- Il existe cinq températures de couleur. Pour modifier la température, appuyez simplement sur le bouton de température de couleur.
- Il y a cinq niveaux de luminosité d'intensité lumineuse sur la lampe à chaque température de couleur. Utilisez le bouton de luminosité pour régler la luminosité en conséquence.
- Débranchez le cordon d'alimentation si la lampe ne sera pas utilisée pendant de longues périodes.

I La structure du produit



Mode d'emploi

Lampadaire




Lampe de table




Utilisez la tête de la lampe, dans le sens des aiguilles d'une montre. Insérez l'aiguille dans la base du corps de la lampe, tout droit. Jusqu'à ce qu'elle soit complètement serrée, l'installation est terminée.


Lampe à pince



Retirez le clip et vissez la tête de la lampe. Connexion partielle, dans le sens des aiguilles d'une montre. Serrez, l'installation est terminée.



Présentation de la télécommande



1. (ON): Interrupteur
2. (60S): Minuterie de 60 secondes
3. (10M): Minuterie de 10 minutes
4. (Bright +): Augmenter la luminosité
5. (Bright -): Diminuer la luminosité
6. (color +): Augmenter la température de couleur
7. (color -): Diminuer la température de couleur
8. (☾): Mode veilleuse
9. (20%): 20% luminosité
10. (50%): 50 % de luminosité
11. (100%): 100% luminosité
12. (Warm): Température de couleur chaude
13. (Cool): Température de couleur froide
14. (Mix): Température de couleur de mélange

I Paramètres du produit

Flux lumineux : 800lm

Tension d'entrée : 100-240V ~ 50/60Hz

Température de couleur : 3000-6000K

Tension nominale: 10V $\overline{\text{---}}$ 1A

Color Rendering Index : Ra>80

Maximum d'énergie : 12W (84×0.2W/LED module)

I Précautions

- Ne placez pas la lampe à proximité d'un téléviseur ou d'autres appareils radio pour éviter le bruit.
- Ne réparez, démontez ou modifiez en aucun cas.
- Ne pas placer près d'une source de chaleur ou en plein soleil.
- Ne pas placer sur un sol inégal et non sécurisé.
- N'utilisez pas l'appareil lorsque le cordon électrique est effiloché ou endommagé.
- Ne touchez pas l'appareil électrique avec les mains mouillées ou lorsque des liquides sont présents.
- Veuillez garder la lampe sèche et propre.
- Débranchez l'adaptateur secteur lorsque la lampe n'est pas utilisée.
- Débranchez l'adaptateur secteur avant de le nettoyer.
- Nettoyez la lampe uniquement avec un chiffon doux et sec.
- Ne surchargez jamais les circuits électriques car cela pourrait provoquer un choc électrique ou un incendie.